

MANUEL D'UTILISATION



ÉPOULET À POMMES DE TERRE

MODÈLE: 09300471
09300476
09300481

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. PRÉFACE | 6 |
| 1.1 Introduction..... | 6 |
| 1.2 Informations générales..... | 6 |
| 1.3 Garantie | 6 |
| 2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT..... | 7 |
| 2.1 Utilisation prévue..... | 7 |
| 2.2 Spécifications | 7 |
| 3. TRANSPORT..... | 8 |
| 3.1 Transport et manutention | 8 3.2 |
| Emballage..... | 8 3.3 Avant |
| utilisation | 8 |
| 4. CONFIGURATION INITIALE..... | 8 |
| 4.1 Câblage et connexions..... | 8 4.2 |
| Emplacement | 8 |
| 5. FONCTIONNEMENT | 9 5.1 Utilisation |
| de l'appareil | 9 5.2 |
| Nettoyage..... | 9 |
| 6. STOCKAGE | 10 |
| 7. MISE AU REBUT..... | 10 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination. Ni le fabricant ni le fournisseur ne sauraient être tenus responsables des dommages causés par une utilisation incorrecte de cet appareil.

Ce produit commercial ne doit être utilisé que par les personnes ayant lu et compris intégralement ce manuel. Il ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites sans surveillance.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Tenez l'appareil et sa prise électrique éloignés de l'eau et de tout autre liquide. En cas de contact avec un liquide, débranchez immédiatement l'appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une électrocution, voire la mort.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Faites-le vérifier et réparer par un technicien agréé.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement et ne le déplacez jamais ou Transportez l'appareil par le cordon d'alimentation.

Ne placez pas et ne déplacez pas l'appareil sur le côté, à l'envers ou tout en étant incliné.

N'ouvrez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, sauf indication contraire d'un technicien Maxima. Cela pourrait annuler la garantie, endommager la machine ou créer une situation dangereuse.

N'utilisez aucun appareil ou accessoire qui ne soit pas fourni avec l'appareil ou conçu pour fonctionner avec celui-ci.

Ne jamais approcher les mains ou d'autres parties du corps des pièces mobiles de l'appareil lorsqu'il est en marche et toujours garder un œil sur l'appareil lorsqu'il est utilisé.

N'insérez aucun objet dans le boîtier ou les ouvertures de l'appareil .

Évitez de surcharger l'appareil.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les conformément aux réglementations locales et nationales.

L' installation électrique doit être conforme à la réglementation locale.

○ Éteignez l'appareil avant de retirer la prise électrique.

Débranchez **toujours** l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours dessus. et pas le câble.

Ne touchez pas la prise électrique avec les mains humides ou mouillées.

Maintenez le câble d'alimentation hors de la zone de fonctionnement et ne le recouvrez pas. Veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des objets chauds ou pointus et tenez-le éloigné des flammes nues.

Notez que lorsque la fiche est branchée dans la prise électrique, l'appareil est connecté au réseau électrique.

DANS

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



- Conserver le produit entre 10 et 30 °C
- Évitez l'exposition directe au soleil.
- Produit destiné à une utilisation en intérieur
- Double isolation électrique : ne nécessite pas de mise à la terre.
- Élimination des produits conformément à la réglementation locale en matière de déchets
- Ce produit est conforme aux exigences CE

1. PRÉFACE

1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit Maxima. Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre achat, veuillez lire attentivement les instructions avant toute installation ou utilisation.

Ce manuel doit être disponible en permanence et rangé à proximité de l'appareil.

Tous les produits Maxima sont certifiés CE. Ils répondent aux exigences légales en matière de santé, de sécurité et d'environnement, telles que définies par la Commission européenne. De plus, tous nos produits sont rigoureusement testés avant expédition afin de garantir leur qualité et leur sécurité.

1.2 Informations générales

Pour toute assistance après-vente, veuillez consulter notre page Service client à l'adresse suivante : www.maxima.com/en/service. Les manuels d'utilisation sont disponibles en ligne et peuvent être téléchargés électroniquement depuis la page du produit sur notre site web.

Si le manuel de votre produit n'est pas disponible, veuillez contacter le service client. Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.maxima.com

1.3 Garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat indiquée sur votre facture. Dans le cadre de cette garantie, nous fournirons des pièces de rechange supplémentaires en cas de défaut de matériau, de défaut de fabrication ou de tout autre problème de qualité.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages liés à une utilisation incorrecte du produit
- Dommages liés à l'utilisation de pièces qui ne faisaient pas partie de la machine d'origine
- Dommages dus au transport vers un autre lieu après la livraison, ou à une installation et un branchement incorrects
- Dommages aux composants causés par un raccordement électrique ou d'eau incorrect
- Dommages résultant du démontage et/ou de la modification de la machine d'origine sans autorisation
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage insuffisant ou d'un entretien inadéquat
- Dommages causés par un incendie, un effondrement de bâtiment, la foudre, une inondation, une surtension ou des rongeurs
- Ne pas lire ou suivre le manuel d'utilisation
- Les consommables et les pièces sujettes à l'usure
- Une facture modifiée ou aucune facture

2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

2.1 Usage prévu

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination. Le fabricant et le fournisseur déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Ce produit commercial ne doit être utilisé que par un professionnel qualifié ayant lu et compris ce manuel. Il ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités réduites sans surveillance.

2.2 Spécifications

| ÉPOUETTE À POMMES DE TERRE MAXIMA | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| Code de l'article | 09300471 | 09300476 | 09300481 |
| Saisir | 230 V / 50 Hz / Monophasé | | |
| Puissance électrique (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 |
| Productivité (kg/h) | jusqu'à 160 | jusqu'à 300 | jusqu'à 600 |
| Dimensions (cm) | H810 x L490 x P570 H820 x L460 x P460 H107 x L570 x P69 | | |
| Capacité (kg) | 8 | 15 | 30 |
| Poids (kg) | 37 | 53 | 65 |
| Enveloppe | RVS | | |
| Accessoires | Raccord pour le tube d'arrivée d'eau | | |

3. TRANSPORT

3.1 Transport et manutention

Cet appareil doit être soulevé par au moins deux personnes. Soulevez-le toujours par les jambes et non par le dos. Ne tentez jamais de soulever ou de déplacer des objets qui dépassent vos capacités. Demandez de l'aide ou utilisez l'équipement approprié si nécessaire.

3.2 Emballage

Déballiez et inspectez votre achat dès réception. En cas de défaut ou de dommage, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur. Conservez tous les emballages au cas où la machine devrait être retournée ou inspectée par le transporteur.

3.3 Avant utilisation

Retirez tout film protecteur de toutes les surfaces et nettoyez soigneusement l'appareil et ses accessoires avant utilisation (voir la section 5 sur « Entretien »).

4. CONFIGURATION INITIALE

4.1 Câblage et connexions

Si votre appareil est équipé d'une prise moulée préinstallée, vous pouvez le brancher sur une prise électrique standard. Assurez-vous simplement que la tension de l'appareil et celle de la prise murale sont compatibles.

Si votre machine n'est pas équipée d'une prise moulée installée en usine, vous devez faire appel à un électricien certifié pour la raccorder au réseau électrique.

4.2 Placement

L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane. Choisissez une surface à l'abri de la lumière directe du soleil et éloignée de toute source de chaleur directe, comme une cuisinière, un four ou un radiateur.

Lors du positionnement de l'appareil, maintenez une distance de 10 cm (4") entre l'appareil et les murs ou autres objets pour la ventilation et la facilité d'utilisation.

Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible. Branchez toujours le cordon d'alimentation dans une prise de courant compatible et mise à la terre.

5. FONCTIONNEMENT

5.1 Comment utiliser l'appareil

- Branchez l'appareil à la prise principale.
- Placez le produit que vous souhaitez peler dans l'appareil.
- Utilisez le bouton « Marche/Arrêt », situé sur le côté de l'appareil, pour mettre celui-ci en marche.

Ne placez pas d'aliments dans l'appareil lorsqu'il est allumé.

Ne mettez pas les mains à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est allumé.

- L'appareil met 2 à 3 minutes pour chaque cycle.

En cas de surcharge ou de blocage, l'appareil s'arrête automatiquement. Éteignez-le et vérifiez si un objet est bloqué et la quantité d'aliments placés à l'intérieur.

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le en appuyant sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » à le côté.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le débrancher de la prise principale.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, assurez-vous de le nettoyer conformément aux étapes décrites dans le chapitre « Nettoyage et entretien ».

Nous vous conseillons de nettoyer quotidiennement, car des résidus de produits peuvent endommager votre appareil.

5.2 Nettoyage et entretien

- Retirez toujours la fiche de la prise avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.

N'utilisez pas de détergents agressifs ni de tampons à récurer, car ils pourraient rayer l'appareil. N'utilisez pas d'essence ni de solvants pour le nettoyage. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !

- Nettoyez les accessoires et l'appareil avec un chiffon humide et une brosse (eau avec un détergent doux). Séchez complètement l'appareil à l'aide d'une serviette sèche.

6. STOCKAGE

Enroulez le câble d'alimentation et rangez-le en lieu sûr. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement propre avant de le ranger. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

7. JETER

Lors de la mise au rebut de cet appareil, veuillez respecter la réglementation locale et nationale. Il est également important d'éliminer correctement tous les matériaux associés. Cet équipement peut contenir des emballages et des accessoires qui doivent être collectés et éliminés séparément. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées.

Recyclage : En éliminant les déchets correctement, vous contribuez à éviter les risques environnementaux qui pourraient être causés par un traitement inadéquat des déchets.

Emballage : L'emballage est fabriqué à partir de matériaux destinés à être éliminés par les installations de recyclage locales.

Piles : Si l'appareil contient une pile, celle-ci peut contenir des substances toxiques et présenter un danger pour l'environnement. Veuillez vous débarrasser des piles usagées ou rechargeables de manière responsable en les déposant dans un point de collecte approprié.

Électronique : Si cet appareil contient des pièces électroniques, veuillez déposer vos déchets électriques dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. AVANT-PROPOS..... | 16 1.1 |
| Introduction | 16 1.2 Informations |
| générales | 16 1.3 |
| Garantie | 16 |
| 2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | 17 2.1 Utilisation |
| prévue | 17 2.2 |
| Spécifications | 17 2.3 |
| Caractéristiques | 17 |
| 2.4 Liste des pièces | 17 |
| 3. TRANSPORT..... | 18 |
| 3.1 Transport | 18 3.2 |
| Emballage | 18 3.3 Avant |
| utilisation | 18 |
| 4. CONFIGURATION INITIALE..... | 18 |
| 4.1 Câblage et connexions | 18 |
| 4.2 Installation | 18 |
| 5. FONCTIONNEMENT | 19 5.1 |
| Utilisation de l'appareil | 19 5.2 |
| Nettoyage | 19 |
| 6. RÉFÉRENCES..... | 20 |
| 7. LICENCIEMENT | 20 |

NL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination.

Ni le fabricant ni le fournisseur ne pourront être tenus responsables des dommages causés par une utilisation incorrecte de cet article.

Ce produit est destiné à un usage commercial et ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris intégralement ce manuel. Les enfants et les personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales doivent être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Tenez l'appareil et sa prise éloignés de l'eau et de tout autre liquide. En cas de contact avec un liquide, débranchez immédiatement l'appareil et faites-le inspecter par un technicien agréé. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une électrocution, voire la mort.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Faites-le inspecter et réparer par un technicien agréé.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement et ne le déplacez ou ne le transportez jamais par le cordon d'alimentation.

Ne placez pas et ne déplacez pas l'appareil sur le côté ou à l'envers, ou inclinés.

N'ouvrez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, sauf indication contraire d'un technicien Maxima. Cela pourrait annuler la garantie, endommager l'appareil ou créer une situation dangereuse.

N'utilisez aucun appareil ni accessoire autre que ceux fournis avec l'appareil ou conçus pour fonctionner avec celui-ci.

Ne placez jamais vos mains ou d'autres parties de votre corps à proximité des pièces mobiles de l'appareil lorsqu'il est en marche et gardez toujours un œil sur l'appareil lorsqu'il est utilisé.

N'insérez aucun objet dans le boîtier ou les ouvertures de l'appareil.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les conformément aux réglementations locales et nationales.

Évitez de surcharger l'appareil.

L'installation électrique doit être conforme à la réglementation locale.

○ Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise.

Débranchez toujours l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, tirez toujours sur la fiche et non sur le cordon.

Ne touchez pas la prise avec les mains humides ou mouillées.

Éloignez le cordon d'alimentation de la zone de travail et ne le recouvrez pas. Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et des objets chauds ou tranchants, et tenez-le éloigné des flammes nues.

Veillez noter que lorsque la prise est branchée dans la prise murale, l'appareil est branché sur le secteur.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



- Conserver le produit entre 10 et 30 °C
- Évitez de placer le tout en plein soleil.
- Produit destiné à une utilisation en intérieur
- Double isolation électrique : aucune connexion à la terre requise
- Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en matière de déchets.
- Le produit est conforme aux exigences CE

1. AVANT-PROPOS

1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit Maxima. Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre achat, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant toute installation ou utilisation. Ce manuel doit être conservé à portée de main, à proximité de l'appareil.

Tous les produits Maxima sont certifiés CE. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences légales en matière de santé, de sécurité et d'environnement, telles que définies par la Commission européenne.

De plus, tous les produits sont rigoureusement testés avant expédition afin de garantir leur qualité et leur sécurité.

1.2 Informations générales

Pour toute assistance après votre achat, veuillez consulter notre page Service client à l'adresse suivante : <https://maxima.com/nl/service-client>. Les manuels d'utilisation sont disponibles en ligne et peuvent être téléchargés depuis la page produit de notre site web.

Si le manuel de votre produit n'est pas disponible, veuillez contacter le service client. Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.maxima.com

1.3 Garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat indiquée sur votre facture.

Dans le cadre de la garantie, nous fournirons des pièces de rechange supplémentaires en cas de : défauts de matériaux, défauts de fabrication ou autres problèmes de qualité.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages liés à une utilisation incorrecte du produit
- Dommages liés à l'utilisation de pièces qui ne faisaient pas partie de la machine d'origine
- Dommages dus au transport vers un autre lieu après la livraison, ou à une installation et un branchement incorrects
- Dommages aux pièces causés par un raccordement électrique ou d'eau incorrect
- Dommages résultant du démontage et/ou des modifications apportées à la machine d'origine sans autorisation
- Dommages dus à une mauvaise utilisation, un nettoyage insuffisant ou un entretien incorrect
- Dommages causés par un incendie, l'effondrement d'un bâtiment, la foudre, une inondation, une surtension ou nuisibles
- Ne pas lire ou suivre le manuel du propriétaire
- Les consommables et les pièces sujets à l'usure
- Une facture modifiée ou aucune facture

2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

2.1 Usage prévu

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination. Le fabricant et le fournisseur déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation ou un fonctionnement inapproprié.

Ce produit est destiné à un usage commercial et ne doit être utilisé que par un professionnel qualifié ayant pris connaissance de ce manuel. Les enfants et les personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales doivent utiliser ce produit sous surveillance.

2.2 Spécifications

| ÉPOUETTE À POMMES DE TERRE MAXIMA | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Code de l'article | 09300471 | 09300476 | 09300481 |
| Valeur de connexion | 230 V / 50 Hz / Monophasé | | |
| Puissance nominale : (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 |
| Productivité (kg/h) | jusqu'à 160 | jusqu'à 300 | jusqu'à 600 |
| Dimensions (cm) | H810 x L490 x P570 H820 x L460 x P460 H107 x L570 x P690 | | |
| Capacité (kg) | 8 | 15 | 30 |
| Poids (kg) | 42 | 53 | 65 |
| Logement | RVS | | |
| Accessoires | Raccord pour le tuyau de raccordement d'eau | | |

3.1 Transport

Cet appareil doit être soulevé par au moins deux personnes. Pensez à toujours le soulever avec les jambes, et non avec le dos. Ne tentez jamais de soulever ou de déplacer des objets trop lourds pour vous. Demandez de l'aide ou utilisez un équipement approprié si nécessaire.

3.2 Emballage

Déballiez votre achat et inspectez-le dès réception. En cas de défauts cachés ou de dommages, contactez immédiatement votre fournisseur. Conservez tous les emballages au cas où la machine devrait être retournée ou inspectée par le transporteur.

3.3 Utilisation

Retirez tout film protecteur de toutes les surfaces et nettoyez soigneusement l'appareil et ses accessoires avant utilisation (voir chapitre 5 « Entretien »).

4.1 Câblage et connexions

Si votre appareil est équipé d'une prise moulée d'origine, vous pouvez le brancher sur une prise électrique standard. Assurez-vous que la tension de l'appareil et celle de la prise sont compatibles.

Si votre machine n'est pas équipée d'une prise moulée installée en usine, vous devez faire appel à un électricien agréé pour la raccorder à l'alimentation électrique.

4.2 Placement

L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable. Choisissez une surface où l'appareil n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur directe, comme une cuisinière, un four ou un radiateur.

Lors de l'installation de l'appareil, maintenez une distance de 10 cm (4 pouces) entre l'appareil et les murs ou autres objets pour assurer une bonne ventilation et faciliter son utilisation.

Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible. Branchez toujours la prise dans une prise de courant adaptée et mise à la terre.

5.1 Comment utiliser l'appareil

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique mise à la terre.
- Placez le produit à peler dans l'appareil.
- Utilisez l'interrupteur « marche/arrêt » situé sur le côté de l'appareil pour l'allumer.

Ne jamais introduire les mains dans l'appareil lorsqu'il est en marche.

L'appareil nécessite un temps de 2 à 3 minutes par cycle.

En cas de surcharge ou d'obstruction, l'appareil s'arrête automatiquement. Éteignez-le et vérifiez la quantité de produit et/ou la présence d'éventuels produits bloqués.

- Lorsque l'appareil est prêt et que vous l'avez éteint, vous pouvez ouvrir le volet situé à l'avant. Pour l'utiliser, déposez les produits dans un récipient que vous aurez préalablement placé.
 - Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » situé sur le côté pour changer.
 - Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, nettoyez-le conformément aux instructions, les consignes du chapitre « Nettoyage et entretien ».
- Nous recommandons de nettoyer quotidiennement toutes les parties de l'appareil qui ont été en contact avec les produits, car des résidus peuvent endommager la machine.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise.

5.2 Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, débranchez-le toujours de la prise.

- Le cordon d'alimentation doit être vérifié régulièrement afin de détecter tout dommage. S'il est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. Le cordon doit être remplacé par le fournisseur ou un électricien qualifié.
 - Tout autre travail d'entretien et de réparation ne peut être effectué que par du personnel qualifié, sont réalisées avec des pièces et accessoires d'origine.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Ne jamais immerger l'appareil ou sa prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide (eau tiède). Produit de nettoyage). Séchez l'appareil après le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou caustiques. N'utilisez pas d'essence ni de solvants. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans l'appareil.
- Les pièces amovibles peuvent être nettoyées à l'eau chaude savonneuse. Ne les mettez pas au lave-vaisselle, car les produits nettoyants pourraient être trop agressifs. Séchez-les après le nettoyage.

6. AFFICHER

Enroulez le cordon d'alimentation et rangez-le en lieu sûr. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement propre avant de le ranger. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

7. LICENCIEMENT

Si vous vous débarrassez de cet appareil, veuillez le faire conformément aux réglementations locales et nationales. Il est également important d'éliminer correctement tous les matériaux associés. Cet appareil peut contenir des emballages et des accessoires qui doivent être collectés et éliminés séparément. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées.

Recyclage : En éliminant correctement vos déchets, vous contribuez à prévenir les risques environnementaux qui pourraient être causés par une mauvaise gestion des déchets.

Emballage : L'emballage est composé de matériaux qui doivent être éliminés par le biais des installations de recyclage locales.

Piles : Si l'appareil contient une pile, celle-ci peut contenir des substances toxiques et présenter un risque pour l'environnement. Veuillez déposer les piles usagées ou rechargeables dans un point de collecte approprié.

Électronique : Si cet appareil contient des composants électroniques, veuillez déposer les déchets électriques dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques.



SERVICE TECHNIQUE ET ENTREPÔT

INDUSTRIE WEG 23A/D - 3641 RP MIJDRECHT - PAYS-BAS

☎ +31 (0) 297 253 969

✉ TECHNICAL@MAXIMA.COM