




























(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
1	1	PANEL	NR
1	2	SIDE PANEL	NR
1	3	SIDE PANEL	NR
1	4	BACK PANEL	NR
1	5	DOOR SLIDING GUIDE - UPPER	NR
1	6	TOP DOOR-STOP BAR	NR
1	7	UPPER DOOR	NR
1	8	SUPPORT BRACKET	NR
1	9	DOOR LEVER	NR
1	10	DOOR SEAL	NR
1	11	DOOR PAKING SUPPORT - UPPER	NR
1	12	SMALL PLATE FOR DOOR PIN	NR
1	13	RACK SLIDE	NR
1	14	UPPER BUSH FOR DOOR TIE	NR
1	15	PARE-CHOCES HOOD TYPE	NR
1	16	HOOD / DOOR STOP	NR
1	17	LOWER DOOR	NR
1	18	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE	
1	19	STAINLESS STEEL SCREW 6MAX30 T.1/2 TC	NR
1	20	UPPER BUSH FOR DOOR TIE FOR POT AND PAN WASHERS	NR
1	21	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE	
1	22	NUT - SELF-LOCK	NR
1	23	FOOT	NR
1	24	BACK PANEL	NR
1	25	MAGNETIC DOOR SWITCH	NR
1	26	DOOR BRACKET	NR
1	30	UPPER BUSH FOR DOOR TIE	NR
1	31	DOOR SIDE THICKNESS - DX/SX	NR
2	1	COVER	NR
2	2	SEAL	NR
2	3	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 228010)	
2	3	FUSE	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
2	4	ELECTRICAL CONNECTOR FOR U-SHAPED BAR	NR
2	5	TERMINAL BLOCK	NR
2	6	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 74935)	
2	6	FUSE-HOLDER	NR
2	7	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE	
2	8	FUSE-HOLDER	NR
2	9	FUSE-HOLDER	NR
2	10	AUTOMATIC SWITCH	NR
2	11	CONTACTOR	NR
2	12	CONTACTOR	NR
2	13	CONTACTOR	NR
2	14	PANEL	NR
2	15	FOOT	NR
2	16	MAIN BOARD GET50.2 ELETTRONICA J	NR
2	17	TERMINAL BLOCK	NR
2	18	POWER CABLE	NR
2	19	CABLE GLAND	NR
2	20	FUSE	NR
2	21	FLAT CABLE	NR
2	22	CONTROL KEYBOARD	NR
2	23	NUT	NR
2	24	INTERFACE BOARD DISTANCE KEEPERS	NR
2	25	CONTROL ADHESIVE INTERFACE POT WASHER MAXIMA	NR
2	27	PROTECTIVE SHEET	NR
2	30	BUSH	NR
2	31	BUSH	NR
2	32	BUSH	NR
2	33	HOSE CLAMP	NR
3	1	STRAINER	NR
3	2	TANK STRAINER BASKET	NR
3	3	PUMP ASPIRATION FILTER	NR
3	4	ASPIRATION FILTER SLIDE	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
3	5	WASHER	NR
3	6	PRESSURE SWITCH	NR
3	7	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 423028)	
3	7	HOSE CLAMP	NR
3	8	PIPE	MT
3	10	AIR TRAP FOR PRESSURE SWITCH	NR
3	11	GASKET	NR
3	12	NUT	NR
3	13	SUPPORT TEMPERATURE PROBE	NR
3	14	TEMPERATURE PROBE	NR
3	15	KIT HEATING ELEMENTS REB230020 (8KW)	NR
3	16	O-RING	NR
3	17	BOILER HEATING ELEMENT PROTECTION	NR
3	19	SAFETY THERMOSTAT (95) L=1500MM	NR
3	20	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE	
3	21	KIT RACK SLIDING BLOCKS	NR
3	22	DOSING PUMP	NR
3	23	DETERGENT DOSING PUMP	NR
3	24	HOSE	NR
3	25	"SANTOPRENE" PIPE	NR
3	26	SUPPORT BRACKET	NR
3	27	LINEN RUBBER PIPE 5X12 - BLACK	MT
3	28	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 143291)	
3	28	PIPE	MT
3	29	PIPE	MT
3	30	DETERGENT TANK FITTING	NR
3	31	FILTER AID DISPENSER	NR
3	32	WIRING	NR
3	37	HOSE PLUG	NR
4	1	PIPE	NR
4	2	HOSE CLAMP	NR
4	3	PIPE FITTING	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
4	4	GASKET	NR
4	5	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 80285)	
4	5	RING NUT	NR
4	6	INOX RING	NR
4	7	RING NUT	NR
4	8	PIPE FITTING	NR
4	9	CLAMP, TORRO W1/W2B 50-70/12	NR
4	10	INLET HOSE	NR
4	12	ELECTROPUMP 2.7KW LP2/LP3(400/230V-50)	NR
4	13	PIPE ELBOW	NR
4	14	CLAMP, HOSE-TYPE TORRO W2B 60-80/12	NR
4	15	PIPE	NR
4	16	SUCTION PIPE	NR
4	17	BRACKET	NR
4	18	SCREW	NR
4	19	SEAL DAMPENS VIBRATIONS	NR
4	20	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 417087)	
4	20	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE	
5	1	GUARD	NR
5	2	PIPE	MT
5	3	BREAK TANK + HOSE	NR
5	4	GASKET	NR
5	5	NUT	NR
5	6	PRESSURE SWITCH	NR
5	7	ELECTRIC WIRING FOR PRESSURE SWITCH	NR
5	8	PIPE	MT
5	10	RUBBER PIPE 20X29	MT
5	11	BOILER BRACKET	NR
5	12	BOILER PIPE	NR
5	13	LOADING SYSTEM BOILER CRP WITH BELL PRESSURE SWITCH	NR
5	14	PIPE	MT
5	15	BOILER	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
5	16	SOLENOID VALVE	NR
5	17	GASKET	NR
5	18	INLET HOSE	NR
5	19	TEMPERATURE PROBE	NR
5	20	SUPPORT TEMPERATURE PROBE	NR
5	21	KIT HEATING ELEMENTS REB230020 (8KW)	NR
5	22	THERMOSTAT 110 C 67878 + BRACKET	NR
5	23	BOILER HEATING ELEMENT PROTECTION	NR
5	25	PIPE FITTING	NR
5	26	O-RING	NR
5	27	PIPE	NR
5	28	BRACKET	NR
5	29	CAPACITOR	NR
5	30	RINSE PUMP 50 HZ	NR
5	31	RINSE DELIVERY HOSE (L. 2050MM)	NR
5	32	JUNCTION "Y"	NR
5	33	CLAMP 25-40 W1	NR
5	34	PIPE FITTING	NR
5	35	HOSE CLAMP	NR
5	36	HOSE CLAMP	NR
5	37	CABLE TIE	NR
5	55	PIPE	MT
5	66	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 423028)	
5	66	HOSE CLAMP	NR
6	1	PIVOT	NR
6	2	WASH ARM	NR
6	3	COMPLETE RINSE ARM	NR
6	4	PIVOT	NR
6	5	O-RING	NR
6	6	PLASTIC RINSE ARM CAP	NR
6	7	RING NUT	NR
6	8	BODY ARM	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
6	9	WASHER	NR
6	10	RINSE JET	NR
6	11	GREY WASH ARM HOLDER (RAL 7001)	NR
6	12	PART NUMBER NO LONGER AVAILABLE (PART NR. REPLACED BY 926128)	
6	12	HUB SUPPORT NUT FOR WASHING ARMS FOR DISHWASHERS MOD L51/52 (S6695)	NR
6	20	O-RING	NR
7	1	OVERFLOW PIPE	NR
7	2	OVERFLOW PIPE	NR
7	3	O-RING	NR
7	4	KIT FOR DRAIN OUTLET	NR
7	5	DRAIN CONNECTION	NR
7	6	GASKET	NR
7	7	NUT WASTE DRAIN	NR
7	8	PIPE FITTING	NR
7	9	DRAIN HOSE	NR
7	10	HOSE CLAMP	NR
8	1	FILTER	NR
8	2	KIT FOR DRAIN OUTLET	NR
8	3	DRAIN CONNECTION	NR
8	4	GASKET	NR
8	5	NUT WASTE DRAIN	NR
8	6	PIPE FITTING	NR
8	7	PUMP ASPIRATION SLEEVE	NR
8	8	DRAIN PUMP LP 220/240 50/60HZ 144W	NR
8	9	CAPACITOR 4MF (POMPA 67117)	NR
8	10	DRAIN HOSE	NR
8	11	DRAIN CONNECTION	NR
8	12	DRAIN HOSE	NR
8	13	SUPPORT BRACKET	NR
8	14	VENT VALVE	NR
8	15	GASKET	NR
8	16	SPHERE	NR

(*) Recommended spare part.

Page	Spare part position	Description	U.m.
8	17	PIPE FITTING	NR
8	18	SP2 VENT VALVE	NR
8	19	DRAIN HOSE	NR
8	20	HOSE CLAMP	NR
8	21	HOSE CLAMP	NR
8	22	HOSE CLAMP	NR
8	23	BRACKET	NR
8	25	HOSE CLAMP	NR
9	1	ELECTROPUMP 2.7KW LP2/LP3(400/230V-50)	NR
9	2	MOTOR FAN COVER	NR
9	3	FAN	NR
9	4	FIXED SHAFT SEAL (1033R)	NR
9	5	ROTATING MECHANICAL SEAL(1032R)	NR
9	6	O-RING 3877R	NR
9	7	IMPELLER 3878 (POMPA 67600)	NR
9	8	PUMP HOUSING (3868R)	NR
9	9	WASHER	NR